

Règlage du débit d'un groupe Pétrotec RTF 25-80

Si aucun résultat avec le by-pass, ajuster le réglage en avant ou en arrière grâce à la vis qui règle la pression dans la chambre. Utiliser un tournevis plat articulé

La vis de réglage se trouve derrière le bouton

Placer le manomètre dans la chambre de sortie
40 - 50 : 1,8 - 2 bars
80 - 90 : 2,3 - 2,6 bars
120 - 130 : 3 - 3,5 bars

Ajuster le by-pass à la pression souhaitée en vérifiant le débit

