



Outils de montage / Assembly Tools		voir page / see page
EW - J1	p./ f. EC 231	52
EW 19-22	p./ f. EK 147	54
EW 19-22 S	p./ f. EG 300, EK 147	54
EW J 21	p./ f. EM 304	52
EW 2 CV	p./ f. EB 235	54
EW 3	p./ f. EA 158.1	54
EW 4	p./ f. EA 158.1	54
EW 669/2	p./ f. EB 438, EB 278	52

- 1) Le corps du pistolet et du raccord ne sont **pas** livrables en tant que pièces détachées.
1) Nozzle and swivel body are **not** available as spare parts.